

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

影。当视相照度时给我公司。特征材料。图 1.5

技术人员给予专业技术指导

四、鼓式制动器松紧调整，在停用元件后，应从松面顶杆处将下木气拆除前，应视

图 1.5 鼓式制动器

图 1.5 鼓式制动器



图 1.5

图 1.5

图 1.5 鼓式制动器

要进行定期维护保养即可。



布，
七、快意电梯 VZ 系列制动器维护保养手册和解除抱闸的视频，已在快意电梯官网发布，
请下载阅读和观看。

快意电梯官网：<https://www.ifelift.com>

八、全国技术服务热线：400-6789-443。

快意生产



松闸顶杆限位原理说明

1. 如图1所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的凹坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。
2. 当前刹器通电打开，由于弹簧顶住钢球，松闸顶杆被限位不能转动。即使松闸顶杆受到电磁力的作用，也不会产生转动。
3. 当使用手动松闸时，在外力的作用下，转动松闸顶杆，钢球随即错位，钢球在圆弧槽内滚动。当松开手动松闸柄，借助在弹簧的作用下复位，推动松闸顶杆回转，同时弹簧把钢球挤进凹坑内，实现复位。

